

Rękawice:



# NM 10902 G/BLK EGO DRAGON EN 388, EN 420

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

### Opis:

Bezszywowe rękawice robocze dziane, ze ściągaczem, pokryte lateksem. Produkuje się je w rozmiarach 8 i 10 zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425 oraz wymogami norm EN420:2003+A1:2009 i EN 388:2016.

### Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Przeznaczone są do prac monterskich, wymagających precyzji w różnych gałęziach przemysłu. Można je stosować zwłaszcza do prac budowlanych, w przemyśle mechanicznym, w magazynach oraz w rolnictwie.

### Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj  
Instrukcję



identyfikacja  
marki



symbol  
zgodności



piktogram  
ochrony przed ryzykiem mechanicznym

### 2142X – stopnie ochrony

stopień ochrony przed ścieraniem: (1-4) **2**

stopień ochrony przed przecięciem: (1-5) **1**

stopień ochrony przed rozdarciem: (1-4) **4**

stopień ochrony przed przekłuciu: (1-4) **2**

▪ stopień ochrony przed przecięciem ISO 13997:(A-F) **X** nie badano

**NM10902 G/BLK** kod rękawicy

**6-10'** rozmiar rękawicy

**EN388:2016** nr i rok wydania normy

**2019** rok produkcji

**X** nie badano **LOT** – numer partii

### Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Po użyciu zabrudzenia delikatnie oczyścić i rękawice rozłożyć w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic.

### Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

### Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic.

**Deklaracja zgodności UE:** [www.impeldelivery.pl](http://www.impeldelivery.pl)

**Certyfikat badania typu UE** wydany SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, IRELAND (Notify Body no 2777).

**Importer:** IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Rękawice:



# NM 10902 G/BLK EGO DRAGON EN 388, EN 420

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

### Opis:

Bezszywowe rękawice robocze dziane, ze ściągaczem, pokryte lateksem. Produkuje się je w rozmiarach 8 i 10 z Rozporządzeniem EU 2016/425 oraz wymogami norm EN420:2003+A1:2009 i EN 388:2016.

### Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Przeznaczone są do prac monterskich, wymagających precyzji w różnych gałęziach przemysłu. Można je stosować zwłaszcza do prac budowlanych, w przemyśle mechanicznym, w magazynach oraz w rolnictwie.

### Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj  
Instrukcję



identyfikacja  
marki



symbol  
zgodności



piktogram  
ochrony przed ryzykiem mechanicznym

### 2142X – stopnie ochrony

stopień ochrony przed ścieraniem: (1-4) **2**

stopień ochrony przed przecięciem: (1-5) **1**

stopień ochrony przed rozdarciem: (1-4) **4**

stopień ochrony przed przekłuciu: (1-4) **2**

▪ stopień ochrony przed przecięciem ISO 13997:(A-F) **X** nie badano

**NM10902 G/BLK** kod rękawicy

**6-10'** rozmiar rękawicy

**EN388:2016** nr i rok wydania normy

**2019** rok produkcji

**X** nie badano **LOT** – numer partii

### Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Po użyciu zabrudzenia delikatnie oczyścić i rękawice rozłożyć w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic.

### Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

### Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic.

**Deklaracja zgodności UE:** [www.impeldelivery.pl](http://www.impeldelivery.pl)

**Certyfikat badania typu UE** wydany SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, IRELAND (Notify Body no 2777).

**Importer:** IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.