



POLBASTER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC OCHRONNYCH KATEGORII I CE

Opis:

Rękawice robocze bawełniane w części chwytnej pokryte białym mikronakropkiem PCV. Produkuje się je w rozmiarach 7 –10 zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425.

Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do prac monterskich w suchym środowisku pracy. Nadają się do określonych prac we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości oraz załączone znaczenia:



identyfikacja
wyrobu

symbol
zgodności

BASTER nazwa handlowa rękawicy
359411-359414 indeks

2020 rok produkcji
Cat I ochrona przed minimalnym ryzykiem

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Rękawice można prać ręcznie, w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Rękawic:nie bielić, nie prasować, nie czyścić chemicznie ani suszyć w suszarce. Uszkodzone rękawice wycofać z użytkowania. Rękawice już prane nie mają takich samych właściwości jak nowe.

Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic. Maksymalny okres składowania wynosi 3 lata.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław



POLBASTER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI RĘKAWIC OCHRONNYCH KATEGORII I CE

Opis:

Rękawice robocze bawełniane w części chwytnej pokryte białym mikronakropkiem PCV. Produkuje się je w rozmiarach 7 –1zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425.

Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do prac monterskich w suchym środowisku pracy. Nadają się do określonych prac we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości oraz załączone znaczenia:



identyfikacja
wyrobu

symbol
zgodności

BASTER nazwa handlowa rękawicy
359411-359414 indeks

2020 rok produkcji
Cat I ochrona przed minimalnym ryzykiem

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Rękawice można prać ręcznie, w temperaturze nie przekraczającej 40°C. Rękawic:nie bielić, nie prasować, nie czyścić chemicznie ani suszyć w suszarce. Uszkodzone rękawice wycofać z użytkowania. Rękawice już prane nie mają takich samych właściwości jak nowe.

Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie rękawic. Maksymalny okres składowania wynosi 3 lata.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław